

# MANUAL DE INSTRUÇÕES



## CONJUNTO P/ ABASTECIMENTO DE ARLA 230v MANUAL Código: 1749

#### Obrigado pela sua escolha!

Este manual contém informações vitais sobre o seu produto. Reserve alguns minutos para repassar atentamente o conteúdo para um melhor aproveitamento.

Para casos de garantia ou dúvidas, ligue para nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor:

(51) 3427.1998

O Conjunto de abastecimento para Arla 230v foi projetado para utilização com na rede elétrica, gerando mobilidade e rapidez na reposição de combustíveis.

### RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

- 1. Verifique a tensão da rede elétrica antes de utilizar o equipamento
- 2. Conexões com as mangueiras de descarga e sucção não devem conter vazamentos, certifique-se que o equipamento esteja instalado corretamente
- 3. Faça a limpeza do filtro após a utilização
- 4. Tempo máximo de trabalho com o bico fechado: 1 minuto
- 5. Ciclo de trabalho de 25 minutos, após, 25 minutos em descanso
- 6. Utilize apenas peças originais para garantir a segurança do equipamento
- 7. Não fume e não use o equipamento perto de fontes de ignição e calor
- 8. Utilize EPI (Equipamento de Proteção Individual) como: óculos de segurança, luvas de proteção, avental, máscara de proteção respiratória e protetora auditiva, durante a utilização do produto

ARLA 32 E ÁGUA		
230V		
370W		
1750 RPM		
35 L/MIN		
1.6 BAR / 23.2 PSI		
1" - BSP		
1"X 3/4"		
MEDIDOR DIGITAL		
TURBINA		
+/- 0.5%		
BATERIA ALCALINA 1.5V AAA (2X)		
MANGUEIRA		
1/4" X 6M		
PARÂMETROS GERAIS		
464 X 340 X 230MM		

- 9. Mantenha este produto longe do alcance de crianças
- 10. Ao iniciar a utilização, examine cuidadosamente o equipamento, verificando se o mesmo apresenta alguma anomalia ou não conformidade de funcionamento
- 11. Caso seja encontrada alguma anomalia ou não conformidade, encaminhe o produto à Assistência Técnica Autorizada Vilubri.

## **ATENÇÃO**

Este produto deve ser utilizado somente com arla.
Limpe o filtro após o uso.
Tempo máximo de trabalho com o bico fechado: 1 minuto
Utilização:
25 minutos em operação
25 minutos em repouso

## **ATENÇÃO**

ÁGUA, GASOLINA E GLP SÃO EXPRESSAMENTE PROIBIDOS.

#### PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Problema	Razões	Soluções
Não funciona	1. Falta de energia elétrica	1. Verifique as ligações eléctricas
	2. Interruptor com defeito	2. Substitua o interruptor
	3. Motor com defeito	3. Se o motor estiver travado, desmonte e verifique se há danos e obstruções, Remontar.
O motor não arranca com o bico fechado	1. Tensão elétrica muito baixa	1. Verifique a tensão
Baixo ou nenhum fluxo	1. Pressão de sucção excessiva	1. Aumente o diâmetro da tubulação ou abaixe a bomba em relação ao tanque
	2. Alta perda de pressão	2. Use tubos mais curtos ou de maior diâmetro
	3. Tubo de sucção apoiado no fundo do tanque	3. Levantar o tubo de sucção
	4. Baixo nível no tanque de sucção	4. Recarregar o tanque
	5. Ar que entra no tubo de sucção ou na bomba	5. Verifique as conexões de vedação na tubulação eo nível de combustível diesel no tanque
	6. Velocidade de rotação baixa do motor	6. Verifique a tensão no motor. Ajuste a tensão e / ou use cabos De maior seção transversal
	7. Bloqueio da válvula de retenção	7. Limpe ou substitua
	8. Filtro do tanque entupido	8. Limpe ou substitua
	9. Filtro da bomba obstruído	9. Limpe ou substitua
	10. Vazamento de fluido	10. Verifique o selo das conexões e o estado dos tubos de borracha
	11. Câmara do medidor obstruída	11. Limpe a câmara do
Precisão do	1. Ar na linha de sucção	1. Verifique os selos das conexões
medidor não suficiente	2. Câmara de medição suja	2. Limpe a câmara de medição do medidor

#### COMPONENTES











Mangueira de descarga Mangueira de succão


Bico p/ abastecimento

Placa de sustentação

Importado por: VA Importação e Distribuição Ltda. Av. Central Firenze, 869 | Pachecos - Palhoça/SC CEP: 88134-842 - CNPJ: 15.183.044/0001-71

E-maill: vilubri@vaimportacao.com.br Para mais informações acesse: www.vilubri.com.br





#### VISTA EXPLODIDA CONJUNTO P/ ABASTECIMENTO DE ARLA 230V MANUAL Código: 1749

N°	Descrição
1	Montagem da bomba
2	Bico
3	Entrega de mangueira de sucção
4	Mangueira
5	Braçadeiras
6	Selos
7	Porcas de anel para giratória, plástica
8	Acessórios de ponta de mangueira
9	Proteção giratória
10	Corda sintética
11	Medidor
12	Manual de uso e manutenção para uso do sistema de dosagem
13	Manual de manutenção para medidor

# **ATENÇÃO**

- Sempre trabalhe com segurança dentro do seu ambiente de trabalho. Procure identificar possíveis pontos que possam causar algum acidente ou trabalho perigoso.
- Se o seu CONJUNTO P/ ABASTECIMENTO P/ ARLA apresentar algum defeito de funcionamento, não permita que pessoas inabilitadas tentem consertá-lo. Utilize nossa AssistênciaTécnica que possui pessoal especializado e peças originais. Entre em contato com o nosso Serviço de Atendimento SAC.

(51) 3427.1998

Segunda a Sexta das 8h às 18h Email: vilubri@vaimportacao.com.br

Importado por: VA Importação e Distribuição Ltda. Av. Central Firenze, 869 | Pachecos - Palhoça/SC CEP: 88134-842 - CNP): 15.183.044/0001-71

Fone: +55 (51) 3427-1998

Assistência técnica: +55 (48) 98870.1403 E-mail: assistencia@vaimportacao.com.br Para mais informações acesse: www.vilubri.com.br

