



LUBRIFICAÇÃO E ABASTECIMENTO MANUAL DE INSTRUÇÕES



GRAXEIRA RETA MÉTRICA 6MM
Código: 1321

Obrigado pela sua escolha!

Este manual contém informações vitais sobre o seu produto. Reserve alguns minutos para repassar atentamente o conteúdo para um melhor aproveitamento. Para casos de garantia ou dúvidas, entre em contato.

www.vilubri.com.br

Nota:

Os avisos, cuidados e instruções discutidos neste manual não podem abranger todas as condições e situações possíveis que podem ocorrer. Deve ser entendido pelo operador que bom senso e cautela são fatores que não podem ser incorporados a este produto, mas devem ser fornecidos pelo operador.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
Código	1231
Diâmetro	6mm
Rosca	Métrica
Material	Aço zincado
Passo	1,0

UTILIZAÇÃO


A função da Graxeira é facilitar a lubrificação nas máquinas e equipamentos evitando o acúmulo de graxa no ponto, e impedindo a concentração de impurezas. Usada também para engraxar peças de suspensão tubos e buchas, em linhas automotiva e agrícola. A aplicação de graxa acontece por meio de pistola manual ou pneumática, forçando-se o lubrificante através da graxeira até que atinjam os mecanismos confinados.



INSTALAÇÃO


1. Profundidade de envolvimento

Ao selecionar uma graxeira, seja reta, angular, rosca padrão, acionamento giratório ou acionamento reto, certifique-se de medir a profundidade de engate, levando em consideração a tolerância de fabricação. Em seguida, selecione a conexão com comprimento de rosca ou comprimento de haste de acionamento que não penetre no material do rolamento ou encoste no membro giratório.




2. Angularidade de contato

as graxeiras são projetadas para fornecer uma vedação hidráulica em qualquer ângulo do acoplador até 15°. O movimento além desse ângulo fará com que o acoplador se desengate.



DETALHES DA GRAXEIRA

1. Na parte interna da graxeira existe uma esfera comprimida por uma mola que retém a graxa no interior do componente. Funciona como uma válvula que abre sob pressão, permitindo a passagem da graxa pelo canal para dentro dos espaços vazios.
2. Quando a pressão para, a esfera volta para a posição fechada. A esfera ajuda a manter sujeira e outros contaminantes fora mas também funciona como uma válvula de retenção, evitando que a graxa escape.
3. Se você observar graxa saindo pelo pino após o abastecimento, provavelmente há uma partícula evitando que a esfera forme a vedação apropriada. Neste caso, não aplique mais graxa, pois pode forçar partículas para dentro do mancal causando desgaste e danos. A graxeira deve ser removida e substituída por uma nova.



Segunda a Sexta
das 8h às 18h

Email: vilubri@vaimportacao.com.br

Importado por: VA Importação e Distribuição Ltda.

Av. Central Firenze, 869 | Pachecos - Palhoça/SC

CEP: 88134-842 - CNPJ: 15.183.044/0001-71

Assistência técnica: +55 (48) 98870.1403

E-mail: assistencia@vaimportacao.com.br

Para mais informações acesse: www.vilubri.com.br

VILUBRI
LUBRIFICAÇÃO E ABASTECIMENTO