

VILUBRÍ

LUBRIFICAÇÃO E ABASTECIMENTO

MANUAL DE INSTRUÇÕES



Conjunto LUBRIFIL
Código: 1221 | 1238

Obrigado pela sua escolha!

Este manual contém informações vitais sobre o seu produto. Reserve alguns minutos para repassar atentamente o conteúdo para um melhor aproveitamento. Para casos de garantia ou dúvidas, entre em contato.

www.vilubri.com.br

Leia e entenda todas as instruções.

Os avisos, cuidados e instruções discutidas neste manual não podem cobrir todas as possíveis condições ou situações que poderiam ocorrer. Isto deve ser entendido pelo operador que cujo bom senso e cautela são fatores que não são incorporadas neste manual, mas devem ser de conhecimento do operador

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Código	1221	1238
Entrada NPT	Ø1/2"	Ø1/4"
Saída NPT	Ø1/2"	Ø1/4"
Manômetro	Ø1/4" NPT	Ø1/8" NPT
Indicador bar	0 a 10	0 a 10
Pressão Máx.	10 bar	10 bar

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Material: em alumínio

APLICAÇÃO

Redes de ar comprimido


UTILIZAÇÃO

Para regular, filtrar e lubrificar pneumáticos

IMPORTANTE

- Os copos e a cúpula visora, devem ser limpos somente com água e sabão neutro.
- Evite a instalação do conjunto lubrifil com copos em policarbonato em ambientes com uso de óleo sintético ou com contaminação de aerossóis ou vapores que possam atacar a estrutura do policarbonato.
- Reabastecer o copo até 10mm antes do nível máximo.

MONTAGEM BÁSICA



Para uma aplicação e utilização correta do Conjunto Lubrifil, recomenda-se ler a seguir as orientações abaixo:

A. BUJÃO - utilizado caso exista a necessidade de inversão do manômetro.

B. DRENO MANUAL - utilizado para remoção do condensado e impurezas acumuladas no interior do copo. Realize esta drenagem com uma leve pressão de dedo sobre a lateral do dreno. Realize esta operação periodicamente e sempre com o conjunto pressurizado.

C. CONEXÃO DE ENTRADA - entrada de ar comprimido proveniente da rede de distribuição.

D. MANÔMETRO - possui uma contraporca para que seja colocado na posição correta sem prejudicar, com apertos excessivos, o mecanismo interno.

E. PARAFUSO DE REGULAGEM - efetua a regulagem do óleo lubrificante, até que se consiga uma gota de óleo a cada ciclo completo do equipamento.

F. BUJÃO DE REPOSIÇÃO - tem a função de aliviar a pressão interna para a remoção do copo reservatório de óleo.

G. CÚPULA VISORA - por ela temos visualização da quantidade de gotas estabelecidas pela regulagem do Parafuso de Regulagem.

H. PROTETOR DE COPO - (para modelo 1/2") para sua remoção gire-o para direita ou esquerda efetuando uma pequena pressão com a mão para baixo, pressionando o botão vermelho. Para recolocá-lo faça a operação inversa.

I. MANOPLA DE REGULAGEM - observando a seta indicativa na parte superior, podemos aumentar ou reduzir a pressão de trabalho. Na série médio as manoplas possuem trava de regulagem.

J. CONEXÃO DE SAÍDA - saída do ar regulado e lubrificado.

K. SUPORTE DE FIXAÇÃO - faça a fixação do conjunto pelo suporte e mantenha-o na posição vertical.

Importado por: VA Importação e Distribuição Ltda.
Av. Central Firenze, 869 | Pachecos - Palhoça/SC
CEP: 88134-842 - CNPJ: 15.183.044/0001-71
Assistência técnica: +55 (48) 98870.1403
E-mail: assistencia@vaimportacao.com.br
Para mais informações acesse: www.vilubri.com.br

VILUBRÍ
LUBRIFICAÇÃO E ABASTECIMENTO